


COMMENT CHARGER CORRECTEMENT UN ASP

1 Déterminez si la batterie présente des dommages visuels

Le boîtier est-il endommagé ?
La pile/batterie est-elle gonflée ?
Certains contacts sont-ils non protégés ou des fils sont-ils dénudés ?



2 Non ? Votre pile ou batterie peut directement être introduite dans l'ASP



3 Déverrouillez les pinces du couvercle



4 Ouvrez le couvercle



5 Insérez la pile /batterie dans l'ASP

Vérifiez qu'il y a un sac



6 Insérez la pile /batterie dans l'ASP

Remplissez toujours l'ASP horizontalement et uniformément

Mettez toujours de piles/batteries gonflées sur le dessus



7 Fermez le couvercle de l'ASP



8 Verrouillez les clapets



9 Verrouillez les clapets

Les goupilles fendues ne sont indispensables que pour le transport



SUIVEZ CES ÉTAPES DANS UNE VIDÉO ?

Surfez vers www.bebat.be/fr/recyparc
ou scannez ce code QR



QUESTIONS OU REMARQUES ?

Envoyez un e-mail à collection@bebat.be ou
contactez-nous au numéro gratuit **0800 97 521**